

Hinweise:

Gurtschlaufenmontage:

Die Klauernmuttern der Gurtadapter sind durchgehend. Die effektive Gewindelänge ist maximal 7mm.

Es dürfen zudem nur Zollgewinde 8-32 montiert werden, ansonsten wird das Gewinde beschädigt.

Falls ein Zubehörteil z.B. von Safariland verbaut und / oder nicht die mitgelieferten Schrauben verwendet werden, muss das Adapterteil und die Schrauben vermessen werden, damit bei der Montage der Schrauben, diese nicht in den Innenraum des Holsters ragen und die Waffe zerkratzen oder blockieren.

Die Schrauben sollten zudem immer mit Loctite (maximal mittelfest) montiert werden.

Abdeckung der Mechanischen Level II Sicherung:

Die M3 Torxschrauben der Abdeckung dürfen nicht demontiert werden!

Sollte dies nicht beachtet werden, erlischt die Garantie des Holsters!

Falls eine Störung in irgendeiner Form vorliegt, muss das Holster zum Fachhändler oder direkt an den Hersteller gesendet werden.

Adaptierbares Zubehör:

Optik Ready:

Falls sie über eine Glock 43x MOS verfügen, können sie ein RedDot mit dem H5 Holster verwenden. Bei der Auswahl der Optik sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht weit, seitlich über die Waffe herausragt.

Gewindelauf:

Das Holster lässt auch einen Gewindelauf mit Schutzhülse zu.

Sicherheit

Sicherungsmechanismus:

Wenn die Waffe in das Holster geschoben wird, rastet die H5 Level II Daumensicherung automatisch ein.

Die Waffe muss bis zum Anschlag in das Holster geführt werden. Dabei muss ein Klicken der Einrastenden Sicherung zu hören sein. Um die Waffe aus dem Holster zu ziehen, muss zuerst der Daumendrucker gerade nach unten gedrückt werden. Die Waffe kann somit mit gedrückter Sicherung gezogen werden.

Sicherheit:

Der Abzugsfinger darf nie am Abzug oder im inneren Bereich des Abzugbügels sein, wenn die Waffe in das Holster gesteckt wird. Andernfalls könnte es zu einer ungewollten Schussabgabe führen. Der Abzugsfinger muss nach der Sicherheitsvorschrift, lang, oberhalb des Griffstücks liegen.

Pflege:

Ist das Holster verschmutzt, kann es mit Wasser und einem Tuch gereinigt werden. Sollte die Verschmutzung stärker ausfallen, kann eine milde Seife und ein weicher Schwamm verwendet werden.